

DOWNLOAD JBL HEADPHONES APP



GOOGLE ASSISTANT

A. TO SET UP GOOGLE ASSISTANT

- CONNECT YOUR HEADPHONES TO YOUR MOBILE DEVICE
- SET UP GOOGLE ASSISTANT USING YOUR MOBILE DEVICE*:
ON YOUR ANDROID™ DEVICE, PRESS AND HOLD THE HOME BUTTON TO OPEN GOOGLE ASSISTANT AND FOLLOW THE ON-SCREEN INSTRUCTIONS.
*ONLY AVAILABLE ON ANDROID.



NOTE: GOOGLE ASSISTANT IS AVAILABLE ON ELIGIBLE ANDROID 6.0+* DEVICES OR LATER.
*WORKS ON Lollipop, Marshmallow AND NOUGAT ANDROID PHONES WITH GOOGLE PLAY SERVICES. >1.5GB OF MEMORY AND 720P OR HIGHER SCREEN RESOLUTION.
FOR MORE INFORMATION ON WHAT GOOGLE ASSISTANT CAN DO, VISIT: ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES

B. TO USE GOOGLE ASSISTANT



FUNCTION	WHAT TO DO
TALK TO GOOGLE ASSISTANT	PRESS AND HOLD THE ACTION BUTTON TO BEGIN. REQUIRES PAIRING WITH ELIGIBLE PHONE AND INTERNET CONNECTION. FOR EXAMPLES OF QUESTIONS AND THINGS YOU CAN DO, VISIT: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
GET YOUR NOTIFICATIONS	DOUBLE TAP ACTION BUTTON
STOP GOOGLE ASSISTANT	TAP THE ACTION BUTTON
REPLY TO A MESSAGE (WHERE AVAILABLE)	AFTER RECEIVING A MESSAGE NOTIFICATION, TOUCH AND HOLD THE ACTION BUTTON TO RESPOND. WHEN YOU'RE DONE, RELEASE THE BUTTON

- NOTE:
- GOOGLE, ANDROID AND GOOGLE PLAY ARE TRADEMARKS OF GOOGLE LLC.
 - GOOGLE ASSISTANT ISN'T AVAILABLE IN CERTAIN LANGUAGES AND COUNTRIES.
 - IF YOU WANT TO TURN ON OR OFF GOOGLE ASSISTANT, PLEASE DOWNLOAD OUR JBL HEADPHONES APP. YOU CAN SELECT UNDER SETTINGS > VOICE ASSISTANT.

DE

- GOOGLE ASSISTANT**
- A. SO WIRD GOOGLE ASSISTANT EINGERICHTET**
- VERBINDEN SIE IHR KOPFHÖRER MIT IHREM SMARTPHONE
 - RICHTE GOOGLE ASSISTANT ÜBER IHR SMARTPHONE EIN*
AUF DENKEN ANDROID™-GERÄT: "HALTE DIE HOME-TASTE DRÜCKEN, UM GOOGLE ASSISTANT ZU ÖFFNEN, UND BEFOLGE DIE ANWEISUNGEN AUF DEM BILDSCHIRM."
*NUR AUF ANDROID VERFÜGBAR.
- HINWEIS:** GOOGLE ASSISTANT IST AUF BEZUGENEN ANDROID 6.0-GERÄTEN* ODER NEUER VERFÜGBAR.
*FUNCTIONIERT AUF ANDROID-TELEFONEN UNTER Lollipop, MARSHMALLOW UND NOUGAT MIT GOOGLE PLAY SERVICES. ÜBER 1,5 GB SPEICHER UND EINER AUFLÖSUNG VON MINDESTENS 720P.
WEITERE INFORMATIONEN ZU GOOGLE ASSISTANT FINDEST DU UNTER ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES

FUNKTION	SO FUNKTIONIERT
MIT GOOGLE ASSISTANT SPRACHEN	DRÜCKE ZUM START DIE ACTION-TASTE UND HALTE SE BEDECKT. BEISPIELE DAHER: WAS DU SPRACHEN BRÄUCHER ERHALTEN
GOOGLE ASSISTANT STOPPEN	BERÜHRE ZWEIFELT DIE TASTE „ACTION“.
AUF EINE NACHRICHT ANTWORTEN (FALLS VERFÜGBAR)	WENN DU EINE NACHRICHT ERHALTEN HAST, HALTE DIE ACTION-TASTE ZUM ANTWORTEN DRÜCKEN. NACH ABSCHLUSS KANNST DU DIESE WIEDER LOSLASSEN.

- HINWEIS:**
- GOOGLE, ANDROID UND GOOGLE PLAY SIND MARKEN VON GOOGLE LLC.
 - GOOGLE ASSISTANT IST IN EINIGEN LÄNDERN UND SPRACHEN NICHT VERFÜGBAR.
 - ZUM EIN- ODER AUSSCHALTEN GOOGLE ASSISTANT MUSST DIE JBL HEADPHONES-APP HERUNTERGELADEN WERDEN. UNTER EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT IST DIES AUSWÄHLBAR.

ES

- ASISTENTE DE GOOGLE**
- A. PARA CONFIGURAR ASISTENTE DE GOOGLE**
- CONECTA TUS AURICULARES A TU DISPOSITIVO MÓVIL
 - CONFIGURA ASISTENTE DE GOOGLE MEDIANTE TU DISPOSITIVO MÓVIL*
EN DISPOSITIVOS ANDROID™ MANTÉN PULSADO EL BOTÓN DE INICIO PARA ABRIR ASISTENTE DE GOOGLE Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA.
*DISPONIBLE SOLAMENTE PARA ANDROID.
- NOTA:** ASISTENTE DE GOOGLE ESTÁ DISPONIBLE EN DISPOSITIVOS ANDROID 6.0 Lollipop* O SUPERIOR.
*COMPATIBLE CON TELÉFONOS ANDROID CON Lollipop, MARSHMALLOW Y NOUGAT CON GOOGLE PLAY SERVICES. CON MÁS DE 1,5 GB DE MEMORIA Y UNA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 720P O SUPERIOR.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LO QUE PUEDE HACER ASISTENTE DE GOOGLE VISITA: ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES

B. PARA USAR ASISTENTE DE GOOGLE	QUE HACER
HABLA CON ASISTENTE DE GOOGLE	MANTÉN PULSADO EL BOTÓN DE ACCIÓN PARA COMENZAR. PARA VER EJEMPLOS DE PREGUNTAS Y FUNCIONES, VISITA: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
OBTENER NOTIFICACIONES	TOCA EL BOTÓN DE ACCIÓN DOS VECES
PARAR ASISTENTE DE GOOGLE	TOCA EL BOTÓN DE ACCIÓN
RESPONDER A UN MENSAJE (EN LOS CASOS DISPONIBLES)	TRAS RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DE UN MENSAJE, MANTÉN PRESIONADO EL BOTÓN DE ACCIÓN PARA RESPONDER. CUANDO HAYAS ACABADO, SUELTA EL BOTÓN.

- NOTA:**
- GOOGLE, ANDROID Y GOOGLE PLAY SON MARCAS REGISTRADAS DE GOOGLE LLC.
 - ASISTENTE DE GOOGLE NO ESTÁ DISPONIBLE EN ALGUNOS IDIOMAS Y PAÍSES.
 - PARA ACTIVAR O DESACTIVAR ASISTENTE DE GOOGLE, DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN JBL HEADPHONES. PUEDES SELECCIONARLO EN AJUSTES > ASISTENTE DE VOZ.

FR

- ASSISTANT GOOGLE**
- A. CONFIGURATION DE ASSISTANT GOOGLE**
- CONNECTEZ VOS ÉCOUTEURS À VOTRE APPAREIL MOBILE
 - CONFIGUREZ ASSISTANT GOOGLE EN UTILISANT VOTRE APPAREIL MOBILE*
SUR VOTRE APPAREIL ANDROID™: APPUYEZ DE MANIÈRE PROLONGÉE SUR LE BOUTON D'ACCÈS POUR OUVRIRE ASSISTANT GOOGLE. PUIS SUIVEZ LES INSTRUCTIONS QUI S'AFFICHENT À L'ÉCRAN.
*DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR ANDROID.
- REMARQUE:** ASSISTANT GOOGLE EST DISPONIBLE SUR LES APPAREILS ANDROID 6.0* OU ULTÉRIEURS.
*FUNCTIONNE SUR LES TÉLÉPHONES ANDROID Lollipop, MARSHMALLOW ET NOUGAT AVEC LES SERVICES GOOGLE PLAY. DÔTES DE PLUS D'1,5 GO DE MÉMOIRE ET D'ÉCRANS D'UNE RÉOLUTION DE 720 PIXELS OU SUPÉRIEURE.
POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES CAPACITÉS DE ASSISTANT GOOGLE, RENDEZ-VOUS SUR: ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES

FONCTION	QUOI FAIRE
PARLER A ASSISTANT GOOGLE	POUR COMMENCER, APPUYEZ SUR LA TOUCHE ACTION ET MAINTENEZ LA ENFONCÉE. POUR LES EXEMPLES DE QUESTIONS ET DE CHOSSES QUE VOUS POUVEZ FAIRE, RENDEZ-VOUS SUR: HTTPS://ASSISTANT.GOOGLE.FR/PLATFORMS/HEADPHONES
RECEVOIR VOS NOTIFICATIONS	TOUCHEZ DEUX FOIS LA TOUCHE ACTION.
ARRÊTER ASSISTANT GOOGLE	TOUCHEZ LA TOUCHE ACTION.
RÉPONDRE À UN MESSAGE (SELON DISPONIBILITÉ DE LA FONCTION)	APRÈS AVOIR REÇU UNE NOTIFICATION QUI INDIQUANT QUE VOUS AVEZ UN MESSAGE, TOUCHEZ LA TOUCHE ACTION ET MAINTENEZ-LA ENFONCÉE POUR POUVOIR RÉPONDRE. LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ, RELÂCHEZ LA TOUCHE.

- HINWEIS:**
- GOOGLE, ANDROID ET GOOGLE PLAY SONT DES MARQUES DE GOOGLE LLC.
 - ASSISTANT GOOGLE N'EST PAS DISPONIBLE DANS TOUTES LES LANGUES ET DANS TOUTES LES PAYS.
 - SI VOUS VOULEZ ACTIVER OU DESACTIVER ASSISTANT GOOGLE, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION JBL HEADPHONES. VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER L'OPTION DANS RÉGLAGES > ASSISTANT VOICAL.

IT

- ASSISTENTE GOOGLE**
- A. PER CONFIGURARE ASSISTENTE GOOGLE**
- COLLEGA IL CUFFE AL TUO DISPOSITIVO MOBILE
 - CONFIGURA ASSISTENTE GOOGLE DAL TUO DISPOSITIVO MOBILE*
SU UN DISPOSITIVO ANDROID™: TIENI PREMUTO IL PULSANTE HOME PER APRIRE ASSISTENTE GOOGLE E SEGUI LE INSTRUZIONI A SCHERMO.
- NOTA:** ASSISTENTE GOOGLE È DISPONIBILE PER DISPOSITIVI COMPATIBILI ANDROID 6.0* O SUCCESSIVI.
*FUNZIONA SU TELEFONO ANDROID Lollipop, MARSHMALLOW E NOUGAT CON SERVIZI GOOGLE PLAY, CON MEMORIA >1,5GB E CON UNA RISOLUZIONE DELLO SCHERMO 720P O SUPERIORE.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DELL'ASSISTENTE GOOGLE, VISITA IL SITO: [HTTPS://ASSISTANT.GOOGLE.COM/IT/IT/PLATFORMS/HEADPHONES](https://assistant.google.com/it/it/platforms/headphones)

FUNZIONE	COSA FARE
PARLA A ASSISTENTE GOOGLE	PER INIZIARE, Tieni premuto il pulsante azione. Per consultare le domande frequenti e conoscere le azioni possibili, visita il sito: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
RICEVI NOTIFICHE	TOCCA DUE VOLTE IL PULSANTE AZIONE.
INTERROMPI ASSISTENTE GOOGLE	TOCCA IL PULSANTE AZIONE.
RISPONDI A UN MESSAGGIO (SE DISPONIBILE)	DOPO AVER RICEVUTO LA NOTIFICA DI UN MESSAGGIO, PER RISPONDERE TOCCA E TIENI PREMUTO IL PULSANTE AZIONE. DOPO AVER RISPONTO, RILASCI IL PULSANTE.

- NOTA:**
- GOOGLE, ANDROID E GOOGLE PLAY SONO MARCHI DI GOOGLE LLC.
 - ASSISTENTE GOOGLE NON È DISPONIBILE IN ALCUNE LINGUE E PAESI.
 - SE DESIDERI ATTIVARE O DISATTIVARE ASSISTENTE GOOGLE, SCARICA LA NOSTRA APP JBL HEADPHONES. PUOI EFFETTUARE LA SELEZIONE IN IMPOSTAZIONI > ASSISTENTE VOCALE.

NL

- GOOGLE ASSISTANT**
- A. GOOGLE ASSISTANT INSTELLEN**
- VERBIND JE HOOFDETELEFOON MET JE MOBILEE APPARAAT
 - STEL GOOGLE ASSISTANT IN MET JE MOBILEE APPARAAT*
DRUK OP JE ANDROID™-APPARAAT OP DE HOME-TOETS EN HOUD DEZE INEDRUKT OM GOOGLE ASSISTANT TE OPENEN EN VOED DE INSTRUCTIES OP 'T SCHERM.
- *ALLEEN BESCHIKBAAR OP ANDROID.**
*FUNCTIONEERT AUF ANDROID-TELEFONEN UNTER Lollipop, MARSHMALLOW UND NOUGAT MIT GOOGLE PLAY SERVICES. ÜBER 1,5 GB GEDÄCHTEN UND EINER AUFLÖSUNG VON MINDESTENS 720P O HÖHER.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER GOOGLE ASSISTANT KANNST DU DEN JBL HEADPHONES-APP HERUNTERLADEN. DU KANNST UNTER EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT DIESE AUSWÄHLEN.

FUNCTIE	WAT KUN JE DOEN?
PRATEN MET GOOGLE ASSISTANT	DRUK OP DE ACTIE-KNOP EN HOUD DE ZE INEDRUKT OM TE BEGINNEN. VOOR VORBEELDEN VAN VRAAGEN EN DINGEN DIE JE KUNT DOEN GA JE NAAR: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
JE MELDINGEN OPHALLEN	RAAK DE ACTIE-KNOP DOUBBEL AAN.
GOOGLE ASSISTANT STOPPEN	RAAK DE ACTIE-KNOP AAN.
EEN BECHRIJF BEANTWOORDEN (INDEN BESCHIKBAAR)	NAADT JE EEN MELDING VAN EEN BECHRIJF HEFT ONTVANGEN, RAAK JE DE ACTIE-KNOP AAN EN HOUD JE DEZE INEDRUKT OM TE ANTWOORDEN. LAAT DE KNOP LOS ALS JE GEREED BENT.

- OPMERKING:**
- GOOGLE, ANDROID EN GOOGLE PLAY ZIJN HANDELSMERKEN VAN GOOGLE LLC.
 - ASSISTANT GOOGLE IS NIET BESCHIKBAAR IN BEPAALDE TALEN EN LANDEN.
 - DOWNLOAD DE JBL HEADPHONES-APP ALS JE GOOGLE ASSISTANT WILT IN- OF UITSCHAKELLEN, GA NAAR EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT.

NO

- GOOGLE ASSISTANT**
- A. ÖPPISET ÁN GOOGLE ASSISTANT**
- KOPLE HOÐE TELEFÓNINE ÖÐNE TÚ MOBILENETIÐEN ÖÐN
 - SETT ÖPP ÖÐDROTTIÐ ÁN GOOGLE ASSISTANT KAN GJÖRÐ. BESK: [HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE](https://g.co/assistant/explore)
- ÞÁ ANDROID™-ENNETI, TRYKK ÖÐ HOLD HÖMUNAPPEN NEÐE FÖR ÁÞNE GOOGLE ASSISTANT ÖÐ FÖLÐ INSTRUCCIONENE ÞÁ SKJERMEN.**
*KUNU TILGJÆGJELIG ÞÁ ANDROID.
- EMKING:** GOOGLE ASSISTENT ER TILGJÆGJELIG ÞÁ ANDROID 6.0* EÐNIETUR ÖÐ SENERE.
*FUNKTIONIERT AUF ANDROID-TELEFONEN UNTER Lollipop, MARSHMALLOW UND NOUGAT MIT GOOGLE PLAY SERVICES. ÜBER 1,5GB MINNE ÖD 720P AUFLÖSUNG. SKEMMUPPLÖSUNG.
FÖR MEER INFORMATIONEN ÖM HVA GOOGLE ASSISTANT KAN GJÖRÐ, BESK: [HTTPS://ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES](https://assistant.google.com/platforms/headphones)

FUNKSIÖNER	HVA ÖDU MÄ GJÖRÐ
PRAT MET GOOGLE ASSISTANT	TRYKK ÖÐ HOLD ACTION-KNAPPEN NEÐE FÖR ÁÞNE. KREVER PÄRING MED TILPASSEDE TELEFÖNEN ÖÐ INTERNET-TILGJÆGJELIG.
MÖTTA MELDINGENE ÖÐNE	DOBBELTRYKK ACTION-KNAPPEN.
STOPP GOOGLE ASSISTANT	BERÖR ACTION-KNAPPEN.
SVAR ÞÁ MELDINGER ÖÐVÖR (TILGJÆGJELIG)	EFTIR Á HVA MÖTTAST ÖÐN MELDING, TRYKK ÖÐ HOLD ACTION-KNAPPEN FÖR Á SVARE. SLÖPP KNAPPEN NÄR ÖDU ER FERÐIG.

- EMKING:**
- GOOGLE, ANDROID ÖD GOOGLE PLAY ER VAREMÆRKER SON EÐS ÖD GOOGLE LLC.
 - GOOGLE ASSISTENT ER EKKE TILGJÆGJELIG FÖR EÐNENDE SPÖK ÖD EÐNENDE LAND.
 - HVIS ÖDU VIL AKTIVERE ELLER ÖDAKTIVERE GOOGLE ASSISTANT, KAN ÖDU LASTE NEÐ VÄR JBL HEADPHONES APPDU KAN VELGE UNÐER INSTILLINGUR > TALEASSISTENT.

PL

- ASISTENT GOOGLE**
- A. W CELU SKONFIGUROWANIA ASYSTENTA GOOGLE**
- PODLĄCZ SŁUCHAWKĘ Z SYSTEMEM MOBILNEGO
 - WŁĄCZ ASYSTENTA GOOGLE I ZAKOŃCZ KONFIGURACJĘ
- NA URZĄDZENIACH Z SYSTEMEM ANDROID™: NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK EKRAŃU GŁÓWNEGO. ABY OTWÓRZYĆ ASYSTENTA GOOGLE I POSTĘPIĆ ZOBODZENIE Z INSTRUKCJAMI POWIĄZANYMI SIĘ NA EKRAŃIE.**
*DOSTĘPNE TYLKO NA ANDROIDA.
- UWAGA:** ASYSTENT GOOGLE JEST DOSTĘPNY NA URZĄDZENIACH Z SYSTEMEM ANDROID 6.0* LUB NOWSZYM.
*FUNCTIONIERT AUF ANDROID-TELEFONEN UNTER Lollipop, MARSHMALLOW UND NOUGAT Z USLUGAMI SKLEPU GOOGLE PLAY. WYMOGANA: >1,5 GB PAMIĘCI OPERACYJNEJ I ORAZ ROZDZIELCZOSĆ EKRAŃU 720P LUB WYŻSZA.
AUF ZUSÄTZLICHE WICHTIGE INFORMATIONEN ZU TEMAT MÖGLICHKEITEN ASYSTENTA GOOGLE, GIBT ES: ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES

FUNKCJA	CO ROBICZ
PODŁĄCZANIE SŁUCHAWKI Z ASYSTENTEM GOOGLE	NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK AKCJA ABY PRZYZCISZĄC WYMAGA SPAROWANIA Z DOSTĘPNYM TELEFONEM I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM. ABY ZNALEZĆ PRZYKŁADY PYTAŃ I WSKAZÓWKI, ODMIEDZ: HTTPS://G.CO/ASSISTANT/EXPLORE
OŚLUSZKAJ POWIĄDZANIE	DOTKNIJ DWUKROTNIE PRZYCISKU AKCJA.
ZAKOŃCZ ASYSTENTA GOOGLE	DOTKNIJ PRZYCISKU AKCJA.
ODPOWIEDZ NA WIADOMOŚĆ (JEŚLI DOSTĘPNE)	PO OTRZYMANIU POWIĄDZANIA DOTKNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISKU AKCJA. ABY ODPOWIEDZIEĆ, KLEŚĆ DOSTĘPNE.

- UWAGA:**
- GOOGLE, ANDROID I GOOGLE PLAY SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI GOOGLE LLC.
 - ASYSTENT GOOGLE NIE JEST DOSTĘPNY W WIEKSIORZECIĘ CZY KACIACH KRAJÓW.
 - JEŚLI CHCESZ WŁĄCZYĆ WIEŻY WŁĄCZĄCY ASYSTENTA GOOGLE, PÓBIEŻ NĄSZĄ APLIKACJĘ JBL HEADPHONES. MOŻESZ WYBRAĆ ÖD W USTAWIENIACH > ASYSTENT GŁOSOWY.

RU

- GOOGLE ACCIDENT**
- A. НАСТРОЙКА GOOGLE ACCIDENTA**
- ПОДКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ
 - ВКЛЮЧИТЕ ASYSTENTA GOOGLE I ЗАКОНЧИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ
- НА УСТРОЙСТВАХ С СИСТЕМОЙ ANDROID™: НАЖМИТЕ И ДЕРЖИТЕ КНОПКУ ЭКРАНА ГЛАВНОГО. ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ GOOGLE ACCIDENTA, И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ.**
*ДОСТУПНО ТОЛЬКО НА УСТРОЙСТВАХ ANDROID.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** GOOGLE ACCIDENT ДОСТУПЕН НА ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВАХ ANDROID 6.0* И БОЛЕЕ ПОЗДНИХ ВЕРСИЙ.
*GOOGLE ACCIDENT РАБОТАЕТ НА ТЕЛЕФОНАХ С ANDROID Lollipop, MARSHMALLOW И NOUGAT С СЕРВИСАМИ GOOGLE PLAY. ТРЕБУЕТСЯ 1,5 Гб ПАМЯТИ И РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 720P И ВЫШЕ.
ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ GOOGLE ACCIDENTA ДОСТУПНА НА САЙТЕ ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES

ФУНКЦИОНАЛ	ДЕЙСТВИЕ
РАЗГОВОР С GOOGLE ACCIDENT	НАЖМИТЕ И ДЕРЖИТЕ КНОПКУ АКЦИОН, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ВЕДОМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОДДЕРЖИВАЕМОМУ ТЕЛЕФОНУ И ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ И ДЕЙСТВИЙ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ HTTPS://ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES
ПРИПРИМАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ	ДВАЖДЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ АКЦИОН.
ОСТАНОВКА GOOGLE ACCIDENTA	НАЖМИТЕ КНОПКУ АКЦИОН.
ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ (ЕСЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ)	ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООБЩЕНИИ НАЖМИТЕ И ДЕРЖИТЕ КНОПКУ АКЦИОН, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОТВЕТА.

- ПРИМЕЧАНИЕ:**
- GOOGLE, ANDROID И GOOGLE PLAY ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ GOOGLE LLC.
 - GOOGLE ACCIDENT НЕ ДОСТУПЕН НА НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ИЛИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ.
 - ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ GOOGLE ACCIDENTA, УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ JBL HEADPHONES. БУДУЩИЕ SETTINGS (НАСТРОЙКИ) > VOICE ASSISTANT (ГОЛОСОВЫЙ ПОМОЩНИК).

SV
GOOGLE ASSISTENT
A. FÖR ATT KONFRIGURERA GOOGLE ASSISTENT
 1. ANSLUT DIN HÖRLÄRARE TILL DIN MOBILA ENHET
 2. KONFRIGURERA GOOGLE ASSISTENT MED DIN MOBILA ENHET*
 TRYCK OCH HÅLL NERE HEMKNAPPEN PÅ DIN ANDROID™-ENHET FÖR ATT ÖPPNA GOOGLE ASSISTENT. FÖLJ SEDAN INSTRUKTIONERNA PÅ SKÄRMEN.
 *TILLGÄNGIG BARA FÖR ANDROID.
ÖBESKRIVNING GOOGLE ASSISTENT ÄR TILLGÄNGIG PÅ KOMPATIBLA ANDROID 6.0* ENHETER ELLER SENARE.
 *FUNKERAR PÅ ANDROID-TELEFONER MED LÖSLÖPP, MARSHMALLOW OCH NOUGAT MED GOOGLE PLAY-TJÄNSTER. >1.5GB AV MINNE OCH 720P ELLER HÖGRE SKÄRMUPPLÖSNING.
 FÖR MER INFORMATION OM VAD GOOGLE ASSISTENT KAN GÖRA, BESÖK: ASSISTENT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES
B. FÖR ATT ANVÄNDA GOOGLE ASSISTENT

FUNKTION	VAD DU KAN GÖRA
PRATA MED GOOGLE ASSISTENT	TRYCK OCH HÅLL NERE KNAPPEN ACTION FÖR ATT BÖRJA. KRÄVER PARAKOPPLING MED LÄMPLIG TELEFON OCH INTERNETANSLUTNING. FÖR EXEMPEL PÅ FRÅGOR OCH SAKER ATT GÖRA, BESÖK ASSISTENT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES
FÅ ÖMÅ MEDLENDEN	DUBBELTRYCK PÅ KNAPPEN ACTION
STÖPPA GOOGLE ASSISTENT	TRYCK PÅ KNAPPEN ACTION
SVARA PÅ ETT MEDDELANDE (DUR DET ÄR LAMPJÄTT)	STYR ATT DU FÅR ETT MEDDELANDE. TRYCK OCH HÅLL NERE KNAPPEN ACTION FÖR ATT SVARA. SLAPP KNAPPEN NÄR DU ÄR KLAR.

NOTISER:
 1. GOOGLE, ANDROID OCH GOOGLE PLAY ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR GOOGLE LLC.
 2. GOOGLE ASSISTENT ÄR INTE TILLGÄNGIG I VISSA SPRÅK OCH I VISSA LÄNDER.
 3. OM DU VILL SLÅ PÅ ELLER STÄNGA AV GOOGLE ASSISTENT KAN DU LADDA NED VÅR APP JBL HEADPHONES. DU ÖÖR DETTA UNDER INSTALLNINGAR - HÖSTASSISTENT.

KO
GOOGLE 어시스턴트
A. GOOGLE 어시스턴트를 설정하려면
 1. 모바일 기기에서 앱을 연결합니다.
 2. 모바일 기기를 이용해 Google 어시스턴트를 설정합니다.*
 *ANDROID™ 기기의 경우, 홈 버튼을 누른 상태에서 GOOGLE 어시스턴트를 열고 화면의 지침에 따라 삽입하십시오.
 *ANDROID에서만 사용 가능.
참고 GOOGLE 어시스턴트는 적합한 ANDROID 6.0* 이상의 기기*에서 이용할 수 있습니다.
 *GOOGLE 플레이 서비스, 1.5GB가 넘는 메모리 용량 및 720P 이상의 화면 해상도를 가진 플리팝, 마시멜로 및 누가타 안드로이드 폰에서 작동합니다.
 GOOGLE 어시스턴트의 기능에 대한 자세한 내용은 ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES에서 확인하십시오.
B. GOOGLE 어시스턴트를 사용하려면

기능	해야 할 작업
GOOGLE 어시스턴트에게 말하십시오	시작하려면 ACTION(작업) 버튼을 길게 누릅니다. 사용자가 할 수 있는 작업과 질문에 대한 예는 HTTPS://GO.COM/ASSISTANT/EXPLORE 에서 확인하십시오
말할 법기	ACTION(작업) 버튼을 두 번 터치합니다.
GOOGLE 어시스턴트 중지	ACTION(작업) 버튼을 터치합니다.
메시지에 답하기(가능한 경우)	메시지 알림을 받은 후, ACTION(작업) 버튼을 터치한 상태에서 응답합니다. 완료됐으면 버튼 터치를 해제합니다.

참고:
 1. GOOGLE, ANDROID 및 GOOGLE PLAY는 GOOGLE LLC의 상표입니다.
 2. GOOGLE 어시스턴트는 특정 국가에서 사용할 수 없으며 지원하지 않는 언어가 있습니다.
 3. GOOGLE 어시스턴트는 특정 기기에서 사용할 수 없으며 지원하지 않는 언어가 있습니다. 설정 > 음성 지원원료 이용하여 선택할 수 있습니다.

JP
Google アシスタント
A. Google アシスタントをセットアップするには
 1. お使いのヘッドホンとモバイルデバイスに接続します
 2. お使いのモバイルデバイスから、GOOGLE アシスタントをセットアップします*。
 *ANDROID™ デバイスでは、ホームボタンを長押しして GOOGL Eアシスタントを開き、スクリーンに表示される手順に従います。
 *ANDROIDでのみ使用可能。
ご注意 GOOGLE アシスタントは、互換性のある ANDROID 6.0*、あるいはそれ以降の機器でのみご利用いただけます。
 *GOOGLE PLAY™ サービスを搭載する LÖLLOPP, MARSHMALLOW および NOUGAT 版 ANDROID デバイス。1.5GB 以上のメモリと 720P 以上の解像度を備えていること。
 GOOGL E アシスタントでご利用いただけるサービスに関する詳細な情報は以下をご参照ください。ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES
B. Google アシスタントの使用メソッド

機能	操作メソッド
Google アシスタントに話しかけます	開始するには、ACTION ボタンを長押しします。質問例や Google アシスタントでできることは以下をご参照ください。HTTPS://GO.COM/ASSISTANT/EXPLORE
通知を受け取る	ACTION ボタンに 2 回触れます。
Google アシスタントを止めます	ACTION ボタンに触れます。
メッセージへの返答(利用可能な場合)	メッセージ通知を受領した後、ACTION ボタンを長押しして返答します。終わったら、ボタンから指を離します。

注:
 1. Google、Android、Google Play は、Google LLC の商標です。
 2. Google アシスタントは一部の言語/国では利用できません。
 3. Google アシスタントをオンまたはオフにしたい場合は、JBL HEADPHONES をダウンロードしていただき、SETTINGS-VOICE ASSISTANT の順に選択することができます。


ID
ASISTEN GOOGLE
A. UNTUK MENYAKTIFKAN ASISTEN GOOGLE
 1. SAMPUNKAH MENYAKTIFKAN PERANGKAT SELULER
 2. SAMPUNKAH ASISTEN GOOGLE MENGUNAKAN PERANGKAT SELULER*
UNTUK MENYAKTIFKAN ANDROID™, TEKAN DAN TAHAN TOMBLILAYAR UTAMA UNTUK MEMBUKA ASISTEN GOOGLE DAN KUTI PETUNJUK DI LAYAR.
 *HANYA TERSEDIA DI ANDROID.
CATATAN ASISTEN GOOGLE TERSEDIA PADA PERANGKAT ANDROID 6.0* YANG MEMENUHI SYARAT ATAU YANG LEBIH BARIU.
 *BEKERJA PADA PONSEL ANDROID LÖLLOPP, MARSHMALLOW, DAN NOUGAT YANG MEMILKI LAYANAN GOOGLE PLAY, MEMORI >1.5 GB, DAN RESOLUSI LAYAR 720P ATAU LEBIH TINGGI.
 UNTUK INFORMASI SELENGKAPNYA TENTANG KEMAMPUAN ASISTEN GOOGLE, BUKA: ASSISTANT.GOOGLE.COM/PLATFORMS/HEADPHONES
B. UNTUK MENGGUNAKAN ASISTEN GOOGLE

FUNGSI	WAJIB DIUKURAKAN
BERKORAK DENGAN ASISTEN GOOGLE	TEKAN DAN TAHAN TOMBLILAYAR UTAMA UNTUK MEMULAI CONTOH PERTANYAAN DAN HAL-HAL YANG DAPAT ANDA LAUKAN. KUNJUNGI: HTTPS://GO.COM/ASSISTANT/EXPLORE
DAPATKAN PEMBERTAHUAN ANDA	SENTHIL TOMBLILAYAR ACTION DUA KALI
MENYAKTIFKAN ASISTEN GOOGLE	SENTHIL TOMBLILAYAR ACTION
BALAS PESAN LUKA TERSEDIA	SETELAH MEMERIMA PEMBERTAHUAN PESAN, SENTHIL DAN TAHAN TOMBLILAYAR UTAMA UNTUK MENAWAR, SEBELAH SEBELAH LEFKAN TOMBLILAYAR


PERHATIKAN:
 1. GOOGLE, ANDROID, DAN GOOGLE PLAY ADALAH MEREK DAGANG GOOGLE LLC.
 2. ASISTEN GOOGLE TIDAK TERSEDIA DALAM BAHASA DAN NEGARA TERTENTU.
 3. JIKA ANDA INGIN MENYAKTIFKAN ATAU MENONAKTIFKAN ASISTEN GOOGLE, SILAKAN LINDUH APLIKASI JBL HEADPHONES. ANDA DAPAT MENYETELNYA DALAM SETELAN / ASISTEN SUARA.

AMAZON ALEXA

- CONNECT YOUR HEADPHONES TO YOUR MOBILE DEVICE.
- DOWNLOAD JBL APP AND FOLLOW THE APP INSTRUCTIONS, SELECT SETTINGS > VOICE ASSISTANT > AMAZON ALEXA
- ON YOUR MOBILE DEVICE, OPEN OR DOWNLOAD THE AMAZON ALEXA APP AND FOLLOW THE APP INSTRUCTIONS.
- IN THE AMAZON ALEXA APP, NAVIGATE TO THE DEVICE PAGE.



- CLICK THE PLUS (+) BUTTON ON THE TOP RIGHT OF THE SCREEN AND SELECT 'ADD DEVICE'.
- SELECT HEADPHONES FROM THE LIST AND THEN CHOOSE YOUR LIVE SERIES HEADPHONES IN THE AVAILABLE DEVICES SECTION. FOLLOW THE REST OF THE INSTRUCTIONS IN THE ALEXA APP TO COMPLETE SET UP.
- ALEXA IS NOW ENABLED ON YOUR DEVICE. TOUCH THE ACTION BUTTON AND TRY ONE OF THE BELOW UTTERANCES:



THINGS TO TRY	EXAMPLE OF WHAT TO SAY
TALK TO ALEXA	"ALEXA, WHAT'S THE WEATHER?" "ALEXA, PLAY NIALI HORAN." NOTE: AMAZON MUSIC IS SET AS THE DEFAULT MUSIC SERVICE. TO CHANGE THE DEFAULT MUSIC SERVICE, USE THE ALEXA APP
PLAY AUDIO	"ALEXA, PLAY NPR ON HERATRADO."
PLAY AUDIO FROM A SPECIFIC MUSIC SERVICE	"ALEXA, WHAT NEW SKILLS DO YOU HAVE?"
DISCOVER MORE SKILLS	"ALEXA, WHAT NEW SKILLS DO YOU HAVE?"
STOP ALEXA	WHILE ALEXA IS TALKING, PRESS AND RELEASE THE ACTION BUTTON THEN SAY "STOP"

- NOTE:**
- FOR MORE INFORMATION AND THINGS TO TRY WITH ALEXA, VISIT: WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES AND SELECT 'USE ALEXA'.
 - IF YOU WANT TO TURN ON OR OFF THE AMAZON ALEXA, PLEASE DOWNLOAD OUR JBL APP. YOU CAN SELECT UNDER SETTINGS > VOICE ASSISTANT > AMAZON ALEXA.
 - ALEXA IS NOT AVAILABLE IN ALL LANGUAGES AND COUNTRIES. ALEXA FEATURES AND FUNCTIONALITY MAY VARY BY LOCATION.

DE
AMAZON ALEXA
 1. SCHLIESSEN SIE DEN KOPFHÖRER AN DEN MOBILGERÄT AN.
 2. JBL APP HERUNTERLADEN UND DEN ANWEISUNGEN DER APP FOLGEN. EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT > AMAZON ALEXA AUSWÄHLEN.
 3. ÖFFNE AUF DEM MOBILGERÄT DIE AMAZON ALEXA APP ODER LADE SIE HERUNTER UND FOLGE DEN ANWEISUNGEN DER APP.
 4. SUCHE DIE GERÄTESEITE IN DER AMAZON ALEXA APP.
 5. KLICKE AUF DIE PLUS (+)-TASTE OBEN RECHTS IM BILDSCHIRM UND WÄHLE „GERÄT HINZUFÜGEN“.
 6. DEN KOPFHÖRER AUS DER LISTE AUSWÄHLEN UND DANN "LIVE SERIES HEADPHONES" IM ASSCHNITT DER VERFÜGBAREN GERÄTE AUSWÄHLEN. DIE RESTLICHEN ANWEISUNGEN IN DER ALEXA APP BEFOLGEN, UM DIE ERWÜNSCHTE FERTIGZUSTELLEN.
 7. JETZT IST ALEXA AUF DEM GERÄT AKTIVIERT. TIPPE AUF DIE AKTIONSTASTE UND SAGE EINEN DER FOLGENDEN SÄTZE.

MÖGLICHKEITEN KENNENZULERNE **BESPEL** **WAS MAN SAGEN KANN**

MIT ALEXA SPRECHEN	ALEXA, WIE IST DAS WETTER?*
AUDIO WIEDERGEHÖREN	*ALEXA, SPIELE MALL HORAN* HINWEIS: AMAZON MUSIC IST ALS STANDARD-MUSIKDIENST EINGESTELLT. ZUM ÄNDERN DES STANDARD-MUSIKDIENSTES KANN DIE ALEXA APP VERWENDET WERDEN.
AUDIO VON EINEM BESTIMMTEN MUSIKDIENST WIEDERGEHÖREN	*ALEXA, SPIELE NPR AUF HERATRADO**
WEITERE FÄHIGKEITEN KENNENZULERNE	*ALEXA, WELCHE NEUEN SKILLS HAST DU?*
ALEXA ANHALTEN	DURCH UND LÖSE DIE AKTIONSTASTE, WÄHREND ALEXA SPRICHT UND SAGE DANN „STOPP“.

HINWEIS:
 1. WEITERE INFORMATIONEN UND DINGE, DIE MAN MIT ALEXA AUSPROBIEREN KANN, FINDEST DU UNTER: WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES. WÄHLE DORT „ALEXA VERBUNDEN“.
 2. ZUM EIN- ODER AUSSCHALTEN VON AMAZON ALEXA MUSST DU „JBL APP“ HERUNTERLADEN WERDEN. UNTER EINSTELLUNGEN > SPRACHASSISTENT > AMAZON ALEXA IST DIES AUSWÄHLBAR.
 3. ALEXA IST NICHT IN ALLEN SPRACHEN UND LÄNDERN VERFÜGBAR. DIE MERKMALE UND FUNKTIONEN VON ALEXA KÖNNEN JE NACH STANDORT VARIEREN.

ES
AMAZON ALEXA
 1. CONECTE SIE ENOS KOPFHÖRERES AL DISPOSITIVO MÓVIL.
 2. DESCARGA LA APLICACIÓN JBL Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN. SELECCIONA AJUSTES > ASISTENTE DE VOZ - AMAZON ALEXA.
 3. EN LA APLICACIÓN MÓVIL, ABRE O DESCARGA LA APLICACIÓN AMAZON ALEXA Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN.
 4. EN LA APLICACIÓN AMAZON ALEXA, VE A LA PÁGINA DISPOSITIVO.
 5. HAZ CLIC EN EL BOTÓN DEL SIGNO MÁS (+) EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA Y SELECCIONA "AÑADIR DISPOSITIVO".
 6. SELECCIONA AURICULARES EN LA LISTA Y, A CONTINUACIÓN, SELECCIONA TUS LIVE SERIES HEADPHONES EN LA SECCIÓN DE DISPOSITIVOS DISPONIBLES. SIGUE EL RESTO DE INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN ALEXA PARA COMPLETAR LA CONFIGURACIÓN.
 7. A CONTINUACIÓN, ALEXA ESTARÁ ACTIVADA EN EL DISPOSITIVO. TOCA EL BOTÓN DE ACCIÓN Y PRUEBA ALGUNA DE LAS EXPRESIONES SIGUIENTES.

COSAS QUE PUEDES PRUBAR	EJEMPLOS DE LO QUE PUEDES DECIR
HABLAR CON ALEXA	*ALEXA, ¿QUÉ TIEMPO HACE?*
REPRODUCIR AUDIO	*ALEXA, REPRODUCE ALGO DE NIALI HORAN* NOTA: AMAZON MUSIC ESTÁ CONFIGURADO COMO SERVIDO DE MÚSICA PREDETERMINADO. PARA CAMBIARLO, UTILIZA LA APLICACIÓN DE ALEXA.
REPRODUCIR AUDIO DE UN SERVIDO DE MÚSICA ESPECÍFICO	*ALEXA, REPRODUCE NPR EN HERATRADO**
DESCUBRIR MÁS HABILIDADES	*ALEXA, ¿QUÉ NUEVAS HABILIDADES TENES?*
DETERENER ALEXA	MIENTRAS ALEXA ESTÁ HABLANDO, PULSA EL BOTÓN DE ACCIÓN Y "PARA".

NOTA:
 1. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y COSAS QUE PUEDES PRUBAR CON ALEXA, VISITA: WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES Y SELECCIONA "USAR ALEXA".
 2. PARA ACTIVAR O DESACTIVAR AMAZON ALEXA, DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN JBL APP (CONSULTA LA SECCIÓN 7). PUEDES SELECCIONARLO EN AJUSTES > ASISTENTE DE VOZ - AMAZON ALEXA.
 3. ALEXA NO ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS IDIOMAS Y PAÍSES. LAS FUNCIONES Y FUNCIONALIDAD DE ALEXA PUEDEN VARIAR SEGUN LA UBICACIÓN.

FR
AMAZON ALEXA
 1. CONNECTEZ VOTRE CASQUE SUR VOTRE APPAREIL MOBILE.
 2. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION JBL ET SUIVEZ SES INSTRUCTIONS. SÉLECTIONNEZ PARAMÈTRES > ASSISTANT VOCAL > AMAZON ALEXA.
 3. SUR VOTRE APPAREIL MOBILE, OUVREZ OU TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AMAZON ALEXA ET SUIVEZ SES INSTRUCTIONS.
 4. DANS L'APPLICATION AMAZON ALEXA, ALLEZ DANS LA PAGE DES APPAREILS.
 5. CLIQUEZ SUR LE BOUTON PLUS (+) DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE L'ÉCRAN ET SÉLECTIONNEZ « AJOUTER UN APPAREIL ».
 6. SÉLECTIONNEZ CASQUES DANS LA LISTE PUIS CHOISISSEZ VOTRE CASQUE SÉRIE LIVE DANS LA SECTION DES APPAREILS DISPONIBLES. SUIVEZ LE RESTE DES INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION ALEXA POUR TERMINER LA CONFIGURATION.
 7. ALEXA EST DÉSORMAIS ACTIVÉE SUR VOTRE APPAREIL. TOUCHEZ LE BOUTON D'ACTION ET ESSAYEZ LUNE DES EXPRESSIONS CI-DESSOUS.

CHÈSES À ESSAYER	EXEMPLES DE CE QUE VOUS POUVEZ DIRE
PARLER A ALEXA	*ALEXA, QUEL TEMPS FAIT-IL ?*
DIFFUSER DU SON	*ALEXA, JOUE DU NIALI HORAN* REMARQUE: AMAZON MUSIC EST DÉFINI COMME SERVICE MUSICAL PAR DÉFAUT. POUR CHANGER DE SERVICE MUSICAL, PAR DÉFAUT, UTILISEZ L'APPLICATION ALEXA.
DIFFUSER DU SON DEPUIS UN SERVICE MUSICAL SPÉCIFIQUE	*ALEXA, JOUE DU NPR SUR HERATRADO**
DÉCOUVRIR D'AUTRES SKILLS (COMPÉTENCES)	*ALEXA, QUELLES NOUVELLES SKILLS AS-TU ?*
ARRÊTER ALEXA	PENDANT QU'ALEXA PARLE, APPUYEZ ET RELÂCHEZ LE BOUTON ACTION PUIS DITES « STOP ».

REMARQUE:
 1. POUR PLUS D'INFORMATIONS ET D'AUTRES CHÈSES À ESSAYER AVEC ALEXA, VISITEZ: WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICES ET CHOISISSEZ « UTILISER ALEXA ».
 2. SI VOUS VOULEZ ACTIVER OU DÉSACTIVER AMAZON ALEXA, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION JBL. VOUS POUVEZ SÉLECTIONNER L'OPTION DANS RÉGLAGES > ASSISTANT VOCAL > AMAZON ALEXA.
 3. ALEXA N'EST PAS DISPONIBLE DANS TOUTES LES LANGUES ET DANS TOUTS LES PAYS. LES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS D'ALEXA PEUVENT VARIER SELON LE LIEU.

JP
AMAZON ALEXA
 1. お持ちのモバイル・デバイスにヘッドホンを接続します
 2. JBL アプリをダウンロードしてアプリの指示に従い、設定・ボイス・アシスタント>AMAZON ALEXAを選択します。
 3. モバイルデバイスでAMAZON ALEXAアプリをダウンロードして開き、アプリの指示に従います。
 4. AMAZON ALEXAアプリで、デバイスページに移動します。
 5. 画面上右のプラス(+)ボタンをクリックし、「デバイスを追加する」を選択します。
 6. リストからヘッドホンを選択し、次に利用可能なデバイス・セッションでライブシリーズ・ヘッドホンを選択します。これ以降も、ALEXAアプリの指示に従って設定を完了します。
 7. これら、ALEXAがお持ちのデバイスで使用できるようにになりました。アクションボタンにタッチして、以下の言葉の一つをお話してください。

ALEXAでできること	話しかける内容の例
ALEXAと話す	*ALEXA、今日の天気は？*
音楽を再生する	*ALEXA、ナイル・ボーンソンをかけて。*
特定の音楽サービスからオーディオを再生する	注：AMAZON MUSICがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、ALEXAアプリを使用します。 *ALEXA、HERATRADOのNPRをかけて。*
より多くの機能を試す	*ALEXA、どれだけ新しいことができるの？*
ALEXAを止める	ALEXAが話している間にアクションボタンを押して離し、「ストップ」と話してください。

注:
 1. ALEXAを試すことの詳細については、WWW.AMAZON.COM/ALEXADEVICESにアクセスして「ALEXAを使う」を選択します。
 2. AMAZON ALEXAをオンまたはオフにしたい場合は、JBL APPアプリケーションをご覧くださいをダウンロードしてください。SETTINGS-VOICE ASSISTANT > AMAZON ALEXAの順に選択することができます。
 3. ALEXAは一部の言語や国では使用できないことがあります。ALEXAの特長と機能は地域によって異なることがあります。